

Remove retainer from exterior lever before installing cylinder. After installing cylinder, reinstall retainer. (Refer to the illustration that demonstrate to your particular model.)

Avant d'installer le cylindre, enlevez l'arrêtoir du levier extérieur. Après installation du cylindre, réinstallez l'arrêtoir. (Voir l'illustration qui représente votre modèle particulier.)

Antes de instalar el cilindro, quite el detenedor de la manija exterior. Después de instalar el cilindro, reinstale el detenedor. (Vea la ilustración que representa su modelo particular.)

